

Durchführung einer Luftwäscherreinigung

Beispiel: Inhalt des Luftwäschers 800 Liter

1. Ablassen des Wäscherwassers bis zum Niedrigwasserstand von ca. 600 Liter entsprechend 800 Liter Inhalt.
(Eventuell läßt sich diese Menge noch dadurch verringern, indem ein flexibles Kunststoffrohr am am Wäscherpumpstutzen angebracht wird)
2. Anlage abschalten und mit **ROGA-lin** im Verhältnis 1: 10 bis 1: 20 füllen.
3. Es tritt keine Geruchsbelästigung auf, somit ist eine Inbetriebnahme des Wäschers auch während normaler Bürostunden für ca. 1-3 Stunden möglich.
4. Nach der Entkalkung wird die gesamte Flüssigkeit abgelassen, die Wäscherkammern werden mit Frischwasser zweimal gespült und neu gefüllt.
ROGA-lin neutralisiert sich von selbst und benötigt somit keine separate Entsorgung.
5. Während der Entkalkung empfehlen wir von der Dosierung anderer